

Schnellstartanleitung Airserver / Drahtlose Verbindung


Der AirServer ist eine drahtlose Bildschirmspiegelungslösung, die es ermöglicht, Inhalte von verschiedenen Geräten wie Smartphones, Tablets und Laptops auf größere Displays zu übertragen. Er unterstützt mehrere Übertragungsprotokolle, darunter AirPlay, Google Cast und Miracast, und erlaubt die gleichzeitige Verbindung von bis zu 20 Geräten. Die Verbundenen Geräte sind dann automatisch im Gäste WLAN mit Internetzugang.

Kein Intranet-Zugang

1. HDMI 2 als Quelle mit der Fernbedienung am Smartboard auswählen



2. Mit dem auf dem Smartboard angezeigten WLAN Verbinden (manuell oder per QR-Code)



3. Bildschirmspiegelung aktivieren

- a. Windows Geräte
 - i. Windows + K Taste drücken und das gewünschte Display (wie Raum Name) auswählen
- b. Mac-Book
 - i. Klicken auf das AirPlay-Symbol in der Menüleiste des MacBooks und das gewünschte Display (wie Raum Name) auswählen
- c. Android Geräte
 - i. Hier gibt es verschiedene Bezeichnungen (Hersteller abhängig) von Smart View (Samsung Geräte), Google Cast (Google Geräte) bis hin zu Projizieren etc.
- d. Apple Phones / iPads
 - i. Statusleiste herunterziehen, auf das Symbol mit den 2 überlappenden Rechtecken tippen und das gewünschte Display (wie Raum Name) auswählen