


# Vordere Bedienelemente

## Vordere Bedienelemente

1. Ein und Ausschalttaste
2. Multifunktionstaste
3. LED Reciever für die Fernbedienung
4. Lichtsensor
5. USB-C Eingang
6. Magnetische Halterung für die Stifte
7. Bewegungssensor



Revision #2

Created 7 August 2024 07:50:57 by Sandi Andrijevic

Updated 31 October 2024 10:21:17 by Sandi Andrijevic